

# Command 131

## 3. Důležitá bezpečnostní upozornění

Tento ovládací prvek smí být instalován a uveden do provozu pouze kvalifikovanou, vyškolenou osobou. Kvalifikovanou a vyškolenou osobou se ve smyslu tohoto návodu myslí osoba s prokazatelným dostatečným vzděláním v oboru elektro ve smyslu znění platných vyhlášek pro vykonávání elektroinstalační činnosti v dané zemi.

Pozor! Při nedodržení návodu může dojít ke zranění osob či poškození věcí.

## 4. Montáž

Před samotnou montáží je nutno:

- sejmout přední a zadní kryt
- nasadit baterii
- provést programování
- popř. připojit externí zdroj zdroj impulsu

### Krok 1

Přišroubujte kontakty z externího zdroje impulsu (např. klíčový spínač, tlačítko apod.) na zadní stranu bezdrátového vnitřního tlačítka dle vyobrazení na obr. 1

**Pozor! Délka kabelu může být max. 3 metry. Pozor! Kabel nesmí být v bezprostřední blízkosti silových vodičů!!! (Možnost rušení a příčina neočekávané aktivace!!!)**

### Krok 2

Nasadte baterii dle vyobrazení na obr. 2. Pozor na správnou polaritu. Typ baterie: 3V, CR2032

### Krok 3

Naladte kód do bezdrátového vnitřního tlačítka dle popisu „Naladění kódu“.

### Krok 4

Přichyťte bezdrátové vnitřní tlačítko na požadované místo dle vyobrazení na obr. 3

## 5. Naladění kódu

### Krok 1

Spojte bezdrátové vnitřní tlačítko s ručním ovladačem přiloženou programovací vidličkou dle vyobrazení na obr. 4

### Krok 2

Stiskněte tlačítko na ručním ovladači které chcete přenést a držte jej stisknuté. LED na ovladači svítí.

### Krok 3

Stiskněte tlačítko na bezdrátovém vnitřním tlačítku, které chcete naladit, dokud držíte tlačítko na ovladači. LED na bezdrátovém vnitřním tlačítku bliká rychle. Po cca 1 – 2 vteřinách zůstane svítit LED konstantně. Programování tohoto kanálu je ukončeno. Uvolněte obě tlačítka.

### Upozornění:

Tento postup musí být proveden pro obě tlačítka zvlášť.

### Krok 4

K bezdrátovému vnitřnímu tlačítku může být připojen externí zdroj impulsu (např. klíčový

spínač). Aby bylo možné využívat tento zdroj impulsů, je nutné zopakovat kroky 2 a 3. Pouze je nutné místo velkých tlačítek stisknout malá tlačítka P1 a P2.

## 6. Změna kódu

### Krok 1

Zasuňte programovací vidličku do bezdrátového vnitřního tlačítka dle vyobrazení na obr. 8

### Krok 2

Zkratujte prostřední a jeden z krajních vývodů na programovací vidličce

### Krok 3

Stiskněte tlačítko na bezdrátovém vnitřním tlačítku. Generátor nyní vygeneruje nový náhodný kód. LED nyní bliká rychle. Jakmile LED zůstane svítit konstantně je proces hotov a je možné uvolnit tlačítko.

Poznámka: Tento postup je nutno zopakovat pro všechny tlačítka zvlášť.

### Krok 4

Změňte kód na externích zdrojích impulsu. Proveďte znovu postup dle kroků 2 a 3 s tím rozdílem, že na bezdrátovém vnitřním tlačítku stisknete tlačítka P1 a P2.

Pozor! Po změně kódu musí být provedeno nové programování pohonu.