



USB rozšiřující modul EnOcean

TaHoma®
COMPATIBLE

CZ Návod

Obj. č. 5121499A

HOME MOTION by
somfy®

Společnost Somfy tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě je k dispozici na stránkách www.somfy.com/ce. Uvedená vyobrazení nejsou závazná, jsou pouze ilustrační.

1. PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU

USB rozšiřující modul EnOcean je USB příslušenství, které slouží k zajištění kompatibility řídicí jednotky pro domácnost – TaHoma® – se zařízeními EnOcean (např. jednotka řízené ventilace Dimplex, čidla spotřeby elektrické energie Eltako, čidlo polohy okenní kliky).

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1. Bezpečnost a odpovědnost

Před instalací a používáním tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod.

Tento výrobek musí být instalován odborně způsobilým pracovníkem z oboru pohonných systémů a automatizace, pro kterého je tento návod určen. Osoba, která výrobek instaluje, odpovídá za provedení prací v souladu s příslušnými normami a právními předpisy platnými v zemi, v níž instalaci provádí, a také za seznámení zákazníků se zásadami používání a údržby výrobku.

Použití výrobku pro jakékoli jiné účely, než jsou stanoveny společností Somfy, je zakázáno a – stejně jako nedodržení postupů uvedených v návodu – znamená v důsledku ztráty záruky a zbavuje společnost Somfy jakékoli odpovědnosti za možné následky.

Než začnete s instalací, kontaktujte poradce ze společnosti Somfy a ověřte si kompatibilitu tohoto výrobku s připojovanými zařízeními a příslušenstvím.

2.2. Konkrétní bezpečnostní doporučení

V zájmu předejití poškození výrobku:

- 1) Zabraňte pádům a nárazům.
- 2) Výrobek nenamáchejte do kapalin, zabraňte políti a zatečení.
- 3) K čištění výrobku nepoužívejte abrazivní prostředky ani rozpouštědla. Jeho povrch můžete čistit jemným vlhkým hadříkem.
- 4) USB rozšiřující modul EnOcean nerozebírejte a neprorážejte.

3. VÝCHOZÍ PŘEDPOKLADY

Instalace musí zahrnovat řídicí jednotku pro domácnost – TaHoma® – a alespoň jedno zařízení EnOcean.

4. UVEDENÍ DO PROVOZU



Aby bylo možno USB rozšiřující modul EnOcean používat, musí být řídicí jednotka pro domácnost – TaHoma® – zapnutá a připojená k internetu.

- 1) USB rozšiřující modul EnOcean připojte k řídicí jednotce pro domácnost – TaHoma® (USB zdířka na zadní straně jednotky TaHoma®).

Upozornění: Na USB modulu by se měla rozsvítit zelená LED kontrolka signalizující, že modul je napájen. Pokud je to zapotřebí, může být modul připojen do USB rozbočovače.

- 2) Pro připojení jednotlivých zařízení EnOcean k řídicí jednotce pro domácnost – TaHoma® – použijte její uživatelské rozhraní a v něm vyberte režim Konfigurace (je označen symbolem soukolí).
 - Klikněte na položku „EnOcean“, pak na „Přidat“.
 - Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 3) Pro ovládání zařízení EnOcean přejděte na zobrazení „Můj dům“ a zde zvolte příslušné, již spárované, zařízení, jako např. čidlo Eltako (určené pro měření spotřeby elektrické energie).

5. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rádiová frekvence: 868 MHz

Provozní teplota: 0 °C až +50 °C

Rozměry: 70 x 23 x 9 mm

Napájení: USB port typu A