

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU ORÁMOVÁNÍ DVÍŘEK DLS AL L profilem

Montáž:

1. Schránku zabudujte do připraveného otvoru ve sloupku.
2. Na očištěný L profil bodově naneste stavební lepidlo (doporučujeme Den Braven MAMUT GLUE) a opatrně nasuňte na spodní část schránky ze strany dvířek.
3. Postupně přichyťte i ostatní L profily. Při osazování orámování dbejte na zarovnání zkosení profilu.



Návod na údržbu:

Lakované díly:

Pro zachování vzhledu lakovaného povrchu dílů je vhodné povrch udržovat v čistotě. Díly jsou lakovány práškovou vypalovací barvou pro použití v interiéru i exteriéru.

Díly čistěte navlhčeným jemným hadříkem. Vhodná je teplá voda s neutrálním čisticím prostředkem (např. prostředek na mytí nádobí.) V žádném případě nesmí dojít k mechanickému poškození lakovaného povrchu.

Nikdy nepoužívejte na čištění rozpouštědla na bázi ketonu (aceton) nebo na bázi aromatických uhlovodíků (xylen, toluen).