

## Návod na zápis kódu ovladače NICE FLO2R-S a FLO4R-S pomocí již nahraného ovladače

Programování provádějte vždy v bezprostřední blízkosti řídicí jednotky.

### 1) Nový dálkový ovladač

Stiskněte tlačítko, které chcete naprogramovat na novém ovladači NICE po dobu 5s



### 2) Původní dálkový ovladač

Stiskněte 3x dlouze naprogramované tlačítko původního dálkového ovladače



### 3) Nový dálkový ovladač

Stiskněte 1x tlačítko, které si přejete naprogramovat, na novém ovladači NICE pro  
uložení kódu

