

USB rozšiřující modul Zwave

CZ Návod k instalaci a obsluze

HOME MOTION by
somfy

1. PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU

USB rozšiřující modul Zwave je USB příslušenství, které slouží k zajištění kompatibility řídicí jednotky pro domácnost – TaHoma® – se zařízeními z produktové řady Somfy Zwave (spínacími a stmívatelnými zásuvkami, spínacími a stmívatelnými mikromoduly pro osvětlení) nebo s termostatickými hlavicemi Danfoss.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1. Bezpečnost a odpovědnost

Před instalací a používáním tohoto výrobku si pozorně přečtěte tyto pokyny.

Tento výrobek musí být instalován autorizovanou montážní firmou, jejímž pracovníkům je tento návod určen. Montážní firma odpovídá za provedení prací v souladu s příslušnými normami a právními předpisy platnými v zemi, v níž instalaci provádí, a také za seznámení zákazníka se zásadami používání a údržby zařízení.

Jakékoli použití výrobku pro jiné účely, než jsou společností Somfy stanoveny, je zakázáno a – stejně jako nedodržení postupů uvedených v návodu – znamená v důsledku ztrátu záruky a zbavuje společnost Somfy jakékoli odpovědnosti za možné následky.

Společnost Somfy zaručuje kompatibilitu zařízení z produktové řady Zwave pouze s výrobky partnerských firem.

2.2. Konkrétní bezpečnostní doporučení

V zájmu předejití poškození výrobku:

- 1) **Zabraňte pádům a nárazům.**
- 2) **Výrobek nenamáčejte do kapalin, zabraňte políti.**
- 3) **K čištění výrobku nepoužívejte abrazivní prostředky ani rozpouštědla. Jeho povrch můžete čistit vlhkým jemným hadříkem.**



USB rozšiřující modul Zwave nerozebírejte a neporážejte.

3. VÝCHOZÍ PŘEDPOKLADY

Instalace musí zahrnovat řídicí jednotku pro domácnost – TaHoma® – a alespoň jedno zařízení z produktové řady Zwave.

4. UVEDENÍ DO PROVOZU

Aby bylo možno USB rozšiřující modul Zwave používat, musí být řídicí jednotka pro domácnost – TaHoma® – zapnutá a připojená k internetu.

- 1) USB rozšiřující modul Zwave připojte k řídicí jednotce pro domácnost – TaHoma® (USB zdířka na zadní straně jednotky TaHoma®).
- 2) Na uživatelském rozhraní řídicí jednotky pro domácnost – TaHoma® – vyberte režim Konfigurace (je označen symbolem soukolí).
 - Klikněte na položku „Zwawe“, pak na „Přidat“ a pak přejděte na zobrazení „Můj dům“.
 - Postupujte podle zobrazovaných pokynů.
- 3) Pro ovládání zařízení z produktové řady Zwave přejděte na zobrazení „Můj dům“ a zde zvolte příslušné, již spárované, zařízení, jako např. spínanou zásuvku Zwave.

5. TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvence dálkového ovládání:	868,42 MHz
Provozní teplota:	0°C až +40°C
Rozměry:	90 x 50 x 25 mm
Napájení:	USB